Sternika motorowodnego.

Zabezpieczanie lin przed wypadnięciem
1. Ósemka;

Klarowanie lin
2. Buchta

Pętle
3. Ratowniczy (pętla niezaciskająca się) oraz ratowniczy na sobie;
4. Rożkowy (pętla zaciskająca się).

Związywanie lin
5. Prosty (liny tej samej grubości)
6. Szotowy (liny różnej grubości)

Obkładanie lin i cumowanie
7. Knagowy
8. Sztyk
9. Cumowniczy zwyczajny
10. Cumowniczy żeglarski
11. Wyblinka

Inne
12. Kotwiczny

WĘZŁY (STERNIK MOTOROWODNY)

1. Płaski.

2. Ratowniczy.

3. Knagowy.

4. Buchta.

5. Kotwiczny